

Festplatten-Tausch !!

Im **Rechner A** sind **2 Festplatten** eingebaut mit der Bezeichnung **A** und **B**.

Fahren Sie bitte den Computer herunter um die Festplatten zu tauschen.

Rechner A

Rechner B



Schließen Sie die Festplatte B mit dem Festplattenschlüssel auf.

Jetzt nehmen Sie **Festplatte B** aus dem Rechner A heraus, und

schieben diese in die vorgesehene Öffnung des **Rechners B** ein.

Anschließend schließen Sie mit dem Schlüssel wieder die Festplatte B im Laufwerk A im Rechner B ab.

Den Schlüssel finden Sie auf der Rückseite des Computers.



WICHTIG !!

Bevor Sie nun den Computer einschalten, sollten alle Kabel an der Rückseite des Rechners angeschlossen sein.

Vergessen Sie bitte nicht den Schlüssel wieder an die Rückseite des Computers zu hängen.